

Kompatibilita voliteľného príslušenstva

Názov produktu	Názov modelu	Split						Split s integrovaným zásobníkom TUV						Monoblok								
		High Power			Komfort			High Power			Komfort			Kompakt								
		1Ø	3Ø	1Ø	3Ø	1Ø	3Ø	1Ø	3Ø	1Ø	3Ø	1Ø	3Ø	1Ø	3Ø	1Ø	3Ø	1Ø				
	11	14	11	14	16	5	6	8	10	11	14	11	14	16	5	6	8	10	5	8	10	
Sada pre dva vykurovacie okruhy	UTW-KZSX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	UTW-KZDX	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Pripojovacia sada pre bojler	UTW-KBSXD	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	UTW-KBDXD	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Anuloid	UTW-TEVXA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sada pre ohrev TUV	UTW-KDWXG (Internal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
	UTW-KDWXD (External)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	●	●
Zásobník (nádrž) TUV	200 L	●	●	●	●	●	●	●	●	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	●	●	●
	300 L	●	●	●	●	●	●	●	●	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	●	●	●
	300 L	●	●	●	●	●	●	●	●	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	●	●	●
Obehové čerpadlo	UTW-PHFXD	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Sada pre bazén	UTW-KSPXD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tepelný výmenník pre bazénovú sadu	UTW-ESPPXA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
sada pre chladenie	UTW-KCLXD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—*2	—*2	—*2
Rozširovacia sada regulácie	UTW-KREXD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sada pre zníženie hlučnosti	UTW-KLNXE	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vanička na kondenzát	UTW-KDPXA	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sada pre kaskádové pripojenie MASTER (vrátane LPB svorky)	UTW-KCMXE	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sada pre kaskádové pripojenie SLAVE (vrátane LPB svorky)	UTW-KCSXE	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Kompatibilita voliteľného príslušenstva pre ovládanie

Názov produktu	Názov modelu	Split						Split s integrovaným zásobníkom TUV						Monoblok								
		High Power			Komfort			High Power			Komfort			Kompakt								
		1Ø	3Ø	1Ø	3Ø	1Ø	3Ø	1Ø	3Ø	1Ø	3Ø	1Ø	3Ø	1Ø	3Ø	1Ø						
	11	14	11	14	16	5	6	8	10	11	14	11	14	16	5	6	8	10	5	8	10	
Sada HMI	UTW-KHMXE*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dialkový ovládač	Káblový UTW-C74TXF*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bezkáblový UTW-C74HXF*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Izbový termostat	Káblový UTW-C78XD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bezkáblový UTW-C78XD-E*4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vysielateľ vonkajšieho senzora	Káblový UTW-C55XA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bezkáblový UTW-C58XD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RF Moduly	Pre port BSB UTW-MRCXD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sieťový server	UTW-KW1XD UTW-KW4XD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Svorka LPB	UTW-KL1XD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Svorka Modbus	UTW-KMBXE	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7	—*7
Výhrevný kábel	UTW-HAMXE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	UTW-HAMXF	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Servisná sada (vrátane adaptéra OCI700)	UTW-KSTXD	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5
Servisná sada - softvér	UTW-KPSXD	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6	●*6
Externá pripojovacia sada	UTY-XWZXZ2	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*1: Ohrev TUV je možný bez použitia príslušenstva "Sada pre ohrev TUV" a "Zásobník TUV" ● : Dostupné — : Nedostupné
 *2: Prevádzka chladenia je možná bez "Sady pre chladenie"
 *3: Obsahuje 19 jazykov, samostatný ovládač pre východnú Európu nie je potrebný
 *4: Východoeurópske jazyky (Anglický, Český, Slovenský, Poľský, Turecký, Maďarský, Ruský, Slovinský, Grécky, Srbský)
 *5: UTW-KL1XD je potrebný na pripojenie C74TXF: Vstavaný senzor teploty miestnosti C74HXF: Vstavaný senzor teploty miestnosti a vlhkosti
 *6: UTW-KW1XD alebo UTW-KW4XD je potrebný pre pripojenie
 *7: Dodatočné príslušenstvo je potrebné